

Onderhoud

Verwijder regelmatig het stof van de zender met een droge stofdoek of met een stofzuiger.

Let op: De zender niet nat reinigen.

Bediening

Functies voor de gebruiker

Knop	Actie	Functieomschrijving
1	Kort	Stand 1 (laag)
2	Kort	Stand 2 (middel)
3	Kort	Stand 3 (hoog)
	Kort	Stand 3, tijdelijk 10 minuten.
	Lang (>2sec)	Stand 3, tijdelijk 30 minuten