

## Instellen DIP switches

	HRC 300	HRC 400	HRC 500	Stand	DIP switch nummer:								
	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1*</b>	45	70	95	Laag	UIT	UIT							
<b>2</b>	80	105	130		<b>AAN</b>	UIT							
<b>3</b>	115	140	165		UIT	<b>AAN</b>							
<b>4</b>	150	175	200		<b>AAN</b>	<b>AAN</b>							
<b>5*</b>	150	175	200	Midden			UIT	UIT					
<b>6</b>	175	200	225				<b>AAN</b>	UIT					
<b>7</b>	200	225	250				UIT	<b>AAN</b>					
<b>8</b>	225	250	275				<b>AAN</b>	<b>AAN</b>					
<b>9*</b>	225	250	275	Hoog					UIT	UIT	UIT	UIT	
<b>10</b>	230	260	290						<b>AAN</b>	UIT	UIT	UIT	
<b>11</b>	235	270	305						UIT	<b>AAN</b>	UIT	UIT	
<b>12</b>	240	280	320						<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	UIT	UIT	
<b>13</b>	245	290	335						UIT	UIT	<b>AAN</b>	UIT	
<b>14</b>	250	300	350						<b>AAN</b>	UIT	<b>AAN</b>	UIT	
<b>15</b>	255	310	365						UIT	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	UIT	
<b>16</b>	260	320	380						<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	UIT	
<b>17</b>	265	330	395						UIT	UIT	UIT	<b>AAN</b>	
<b>18</b>	270	340	410						<b>AAN</b>	UIT	UIT	<b>AAN</b>	
<b>19</b>	275	350	425						UIT	<b>AAN</b>	UIT	<b>AAN</b>	
<b>20</b>	280	360	440						<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	UIT	<b>AAN</b>	
<b>21</b>	285	370	455						UIT	UIT	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	
<b>22</b>	290	380	470						<b>AAN</b>	UIT	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	
<b>23</b>	295	390	485						UIT	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	
<b>24</b>	300	400	500						<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	<b>AAN</b>	

\*fabrieksinstelling